

クルマの操作方法

N-WGN

※一部年式・グレードにより操作方法が異なる場合がございます。

操 作	対象位置	解 説
エンジン始動		シフトがPの状態ではブレーキペダルを踏みながらハンドル右下の「ENGINE START/STOP」ボタンを押します。
パーキングブレーキ 操作手順		シフトレバー右側にあるスイッチを以下の通り操作します。 【作動時】 スイッチを引き上げる ⇒ブレーキ警告灯点灯 【解除時】 パワーモードがONのときに、 ブレーキペダルを踏みスイッチを押す⇒ブレーキ警告灯が消灯
サイドミラー開閉		運転席側の肘置き部分にあるボタンを押すとサイドミラーが開閉します。
ハザードランプ点滅		ナビゲーション下の三角のボタンを押すとハザードランプが点滅します。
給油口開閉		① エンジンを停止し運転席ドアを解錠します。 ② 車の外側の車の給油口が開錠が解錠されます。※車内に給油口の開閉スイッチはございません。
後部座席の収納 運転席シートの調整方法	<div data-bbox="315 1130 629 1297" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>後部座席収納</p>  <p>レバーを上を引き上げることで後部座席を倒すことができます。</p> </div>	<div data-bbox="685 1137 826 1167" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>運転席シート調整</p> </div> <p>運転席真下・右側のレバーで調整可能</p> <ul style="list-style-type: none"> ・真下のレバー：席の前後移動 ・右側（前）のレバー：席の高さ調整 ・右側（後）のレバー：背もたれ角度