

クルマの操作方法

タント

※一部年式・グレードにより操作方法が異なる場合がございます。

操 作	対 象 位 置	解 説
エンジン始動	 A photograph of the car's interior showing the steering wheel and center console. A red circle highlights the 'ENGINE START' button on the right side of the center console.	運転キーが車内にある状態でフットブレーキを踏みながらハンドル右側にあるENGINE STARTボタンを押すと、エンジンが始動します。
運転席シートの調整方法	調整方法①  調整方法②  Two photographs showing the seat adjustment levers. The first shows the front of the seat with a red circle around the lever. The second shows the back of the seat with a red circle around the lever.	(調整方法①について) 運転席真下のレバーを引くと座席の前後移動ができます。 (調整方法②について) 運転席右側、レバーにより、背もたれの角度の調整ができます。
サイドミラー開閉	 A photograph of the interior door panel showing the side mirror control button. A red circle highlights the button.	運転席側ドアにあるボタンを押すとサイドミラーを開閉できます。
ハザードランプ点滅	 A photograph of the dashboard showing the hazard light button. A red circle highlights the button.	ダッシュボードの中央にあるボタンを押すと、ハザードランプが点滅します。
給油口開閉	 A photograph of the rear side of the car showing the fuel filler door. A red circle highlights the door.	助手席側後ろにある給油口を手で押すと給油口が開きます。
後部座席の収納	 A photograph of the rear passenger area showing the fold-down levers for the seats. Red circles highlight the levers.	左図の位置にあるレバーを引くと後部座席を倒すことができます。