

# クルマの操作方法

# フィット4ハイブリッド

※一部年式・グレードにより操作方法が異なる場合がございます。

操 作	対象位置	解 説
エンジン始動		運転キーが車内にある状態でフットブレーキを踏みながらパネル右側の「POWERボタン」を押すとエンジンが始動します。
パーキングブレーキ 操作手順		引き上げると作動（赤ランプ点灯） 押し下げると解除（赤ランプ消灯） ※解除時は必ずフットブレーキを踏みながら押し下げてください。
サイドミラー開閉		運転席の肘置き部分にあるボタンを押すとサイドミラーの開閉ができます。
ハザードランプ点滅		ダッシュボードの中央にあるボタンを押すと、ハザードランプが点滅します。
給油口開閉		助手席側後方の給油口を押すと、蓋が開きます。（ドアロック施錠時は給油口は開きません。）
後部座席の収納 運転席シートの 調整方法	<p>後部座席収納</p>  <p>レバーを上を引き上げることで後部座席を倒すことができます。</p>	<p>運転席シート調整</p> <p>運転席真下・右側のレバーで調整可能</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・真下のレバー：席の前後移動</li><li>・右側（前）のレバー：席の高さ調整</li><li>・右側（後）のレバー：背もたれ角度</li></ul>