

クルマの操作方法

新型リーフ①

	写真	解説
スタートボタン		車内に エンジンキーがある状態で スタートボタンを押すと 走行可能状態になります
走行可能状態		緑色の車のイラストのランプが 点灯しれいれば 走行可能です。
セレクターレバー		セレクターレバーの 矢印の方向に動かして 発信やバックします Pボタンを押すと 駐車できます
充電ポートリッド オープナーレバー		ハンドル右側下 充電ボタンを押すと、 充電ポートリッドが開きます。
充電ポートリッド		充電ポードオリッドの蓋を 押し上げると 給電口が開きます
普通充電用 給電口のツマミ (オレンジ色キャ ップ)		オレンジ色のキャップが 普通充電器の 給電口です 左側のツマミを押すと 給電口が開きます
普通充電用 給電口		普通充電器コネクタ上部の ロック解除ボタンを 押しながら、 コネクタを挿入する

クルマの操作方法

新型リーフ②

	写真	解説
急速充電用 給電口のツマミ (黒色キャップ)		黒色のキャップが 急速充電用の給電口です 右側のツマミを押すと 給電口が開きます
充電口カバー 取り外しについて		ハンドル右横の充電器ボタン (右端)を押して、充電口カ バーのロックを解除し、充電口 カバーを外します。
サイドミラー 開閉ボタン		運転席側ドア ボタンを押すと サイドミラーが開閉します
後部座席の リクライニング		レバーを上に引くと 後部座席を 倒すことができます