

| 操 作 | 対 象 位 置 | 解 説 |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ・エンジン始動/停止 ・Pブレーキ作動/解除 |  <p>①エンジンスタート</p> <p>②パーキングブレーキ</p> | <p>①運転キーが車内にある状態でフットブレーキを踏みながら、中央シフトノブの付近の「START/STOP」ボタンを押すとエンジンが始動します。</p> <p>②引き上げると作動（赤ランプ点灯） 押し下げると解除（赤ランプ消灯）</p> |
| <p>運転席シートの調整方法</p> | <p>調整方法①</p>  <p>調整方法②</p>  | <p>（調整方法①について）運転席真下のレバーを引くと座席の前後移動ができます。</p> <p>（調整方法②について）運転席右側、後ろ側レバーにより、背もたれの角度の調整ができます。前側レバーにより座面の高さの調整ができます。</p> |
| <p>サイドミラー開閉</p> |  | <p>運転席の肘置き部分にあるボタンを押すとサイドミラーの開閉ができます。</p> |
| <p>ハザードランプ点滅</p> |  | <p>ダッシュボードの中央にあるボタンを押すと、ハザードランプが点滅します。</p> |
| <p>給油口開閉</p> |  | <p>ハンドル右下にあるレバーを引くと給油口が開きます。</p> |
| <p>後部座席の収納</p> |  | <p>左図に位置にあるレバーを上引き上げることで後部座席を倒すことができます。</p> |