

操 作	対 象 位 置	解 説
エンジン始動		<p>運転キーが車内にある状態でフットブレーキを踏みながらハンドル右側にあるPOWERボタンを押すと、エンジンが始動します。</p>
運転席シートの調整方法	<p>調整方法①      調整方法②</p> 	<p>(調整方法①について) 運転席真下のレバーを引くと座席の前後移動ができます。                  (調整方法②について) 運転席右側、後ろ側レバーにより、背もたれの角度の調整ができます。前側レバーにより座面の高さの調整ができます。</p>
サイドミラー開閉		<p>運転席側ドアにあるボタンを押すとサイドミラーを開閉できます。</p>
ハザードランプ点滅		<p>ダッシュボードの中央にあるボタンを押すと、ハザードランプが点滅します。</p>
給油口開閉		<p>ハンドル右下にあるボタンを押すと給油口が開きます。</p>
後部座席の収納		<p>左図の位置にあるレバーを引くと後部座席を倒すことができます。</p>