

操 作	対 象 位 置	解 説
エンジン始動		<p>①エンジン始動 運転キーが車内にある状態で フットブレーキを踏みながら、 「START」ボタンを押すとエン ジンが始動します。</p>
パーキングブレーキ 操作手順		<p>②パーキングブレーキ 運転席足元の一番左のペダルで フット式となります。 ※再度踏むと、解除となります。</p>
サイドミラー開閉		<p>運転席の肘置き部分にあるボタ ンを押すとサイドミラーの開閉 ができます。</p>
ハザードランプ点滅		<p>ナビ画面下にあるボタンを押す とハザードランプON/OFFとな ります。</p>
給油口開閉		<p>運転席の足元右下にあるレバーを 引くと給油口が開きます。</p>
後部座席の収納		<p>左図に位置にあるレバーを上 に引き上げることで後部座席を倒 す等調整することができます。</p>