

操 作	対 象 位 置	解 説
エンジン始動		<p>運転キーが車内にある状態でフットブレーキを踏みながらハンドル右側にあるENGINE STARTボタンを押すと、エンジンが始動します。</p>
運転席シートの調整方法	<p>調整方法①      調整方法②</p> 	<p>(調整方法①について) 運転席真下のレバーを引くと座席の前後移動ができます。                  (調整方法②について) 運転席右側、後ろ側レバーにより、背もたれの角度の調整ができます。前側レバーにより座面の高さの調整ができます。</p>
サイドミラー開閉		<p>運転席側ドアにあるボタンを押すとサイドミラーを開閉できます。</p>
後方ドア開閉		<p>ハンドル右側にあるボタンを押すと後方ドアが開閉できます。</p>
ハザードランプ点滅		<p>ダッシュボードの中央にあるボタンを押すと、ハザードランプが点滅します。</p>
給油口開閉		<p>ハンドル右下にあるレバーを引くと給油口が開きます。</p>

## 3列目シートの倒し方

1

シート横のレバーを引く



2

リクライニングを倒す



3

シート下の紐を引きながら、シートを上へ持ち上げる



4

シート横の紐を壁にかけ  
台を収納し完了



## 3列目シートの戻し方

1

黒い紐を引いてシートの台を出す



2

壁とシートとをつなげていた紐ははずす



3

シートを床に設置する



4

シート横のレバーを引き、  
リクライニングを元に戻す



## 2列目シートの倒し方

1

シート横のレバーを引く



2

リクライニングが倒れると同時に  
シートが床からはずれる



3

紐を手すりにつなげ、収納完了



## 2列目シートの戻し方

1

紐をはずす



2

床にシートを設置する



3

リクライニングを戻し、レバーで  
調節する

