

操作	対象位置	解説
エンジン始動		運転キーが車内にある状態でフットブレーキを踏みながらハンドル左奥にある POWER ボタンを押すと、エンジンが始動します。
パーキングブレーキ操作手順		引き上げると作動（赤ランプ点灯） 押し下げると解除（赤ランプ消灯）
サイドミラー開閉		運転席の肘掛け部分にあるボタンを押すとドアミラーの開閉ができます
ハザードランプ点滅		インテリアパネルの中央にある「△」ボタンを押すとハザードランプが点灯します
給油口開閉		運転席右側ETC挿入口の下にあるボタンを長押ししますと蓋が開きます
後部座席収納および運転席シート調整方法	レバーを引き上げることで後部座席を倒すことができます 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 10px;">運転席シート調整</div> 運転席下・右側のレバーで調整可能 <ul style="list-style-type: none"> ・真下のレバー：座席の前後移動 ・右側（前）レバー：席の高さ調整 ・右側（後）レバー：背もたれ角度