

クルマの操作方法

サクラ

※一部年式・グレードにより操作方法が異なる場合がございます。

操 作	対象位置	解 説
モーター始動		シフトがPの状態ではブレーキペダルを踏みながらハンドル左に位置する「  」ボタンを押します。
パーキングブレーキ 操作手順		ハンドル左下にあるレバースイッチを以下の通り操作します。 【作動時】 スイッチを引き上げる ⇒ブレーキ警告灯点灯 【解除時】 パワーモードがONのときに、 ブレーキペダルを踏みスイッチを押す⇒ブレーキ警告灯が消灯
サイドミラー開閉		運転席側の肘置き部分にあるボタンを押すとサイドミラーが開閉します。
ハザードランプ点滅		ナビゲーション下の三角のボタンを押すとハザードランプが点滅します。
充電口の開閉		① モーター（エンジン）を停止し、 運転席ドアを解錠します。 ② 運転席側後ろにある充電口を手で押すと充電口が開きます。 上側：普通充電 下側：急速充電 ※ 車内に充電口の開閉操作レバーは ございません。
後部座席の収納 運転席シートの 調整方法	<p>後部座席収納</p>  <p>レバーを上を引き上げることで後部座席を倒すことができます。</p>	<p>運転席シート調整</p> <p>運転席真下・右側のレバーで調整可能</p> <ul style="list-style-type: none"> ・真下のレバー：席の前後移動 ・右側（前）のレバー：席の高さ調整 ・右側（後）のレバー：背もたれ角度