

クルマの操作方法

カローラアクシオ

※一部年式・グレードにより操作方法が異なる場合がございます。

操 作	対 象 位 置	解 説
運転席シートの調整方法	<p>調整方法① 調整方法②</p> 	<p>(調整方法①について) 運転席真下のレバーを引くと座席の前後移動ができます。</p> <p>(調整方法②について) 運転席右側、後ろ側レバーにより、背もたれの角度の調整ができます。前側レバーにより座面の高さの調整ができます。</p>
サイドミラー開閉		<p>ハンドル右側にあるボタンを押すとサイドミラーを開閉できます。</p>
ハザードランプ点滅		<p>ダッシュボードの中央にあるボタンを押すと、ハザードランプが点滅します。</p>
給油口開閉		<p>運転席シート右側にあるレバーを引くと給油口が開きます。</p>
後部座席の収納		<p>左図の位置にあるレバーを引くと、トランクが開きます。</p>