

クルマの操作方法

ヴェゼルハイブリッド

※一部年式・グレードにより操作方法が異なる場合がございます。

ヴェゼルハイブリッドは一部特殊な機能が搭載されている車両です。車内マニュアル補足資料に掲載されているクイックマニュアルを別途ご確認ください。

操 作	対象位置	解 説
エンジン始動		運転キーが車内にある状態でフットブレーキを踏みながらハンドル左側にあるPOWERボタンを押すと、エンジンが始動します。
運転席シートの調整方法	調整方法①  調整方法② 	(調整方法①について) 運転席真下のレバーを引くと座席の前後移動ができます。 (調整方法②について) 運転席右側、後ろ側レバーにより、背もたれの角度の調整ができます。前側レバーにより座面の高さの調整ができます。
サイドミラー開閉		運転席側ドアにあるボタンを押すとサイドミラーを開閉できます。
ハザードランプ点滅		ダッシュボードの中央にあるボタンを押すと、ハザードランプが点滅します。
給油口開閉		ハンドル右下にあるレバーを引くと給油口が開きます。
後部座席の収納		左図の位置にあるレバーを引くと後部座席を倒すことができます。